

Használati utasítás Smartpad Pro (XGODY)



Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat előtt olvassa el a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből vagy más balesetektől származik. Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen mentse le az adatokat számítógépére. Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják.

Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet, olyan funkciókkal, mint a szülői felügyelet, az élelmezési minőségű szilikon bevonat, ütésálló bevonat, stb. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve, mely bővíthető 3G USB modullal is, ennek köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerre alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket.

Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja, mert külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be, vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri, elveszíti a garanciát.

Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz vezethet.

Rendszerezőfrissítés közben ügyeljen, hogy a készülék akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide vonatkozó szabályokra.

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok vannak.

Kérjük ne használja a készüléket autóvezetés vagy séta közben, mert ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzöt, könnyen megsérülhet és elromolhat.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Tablet készülék 1db

Használati utasítás 1db

USB Hálózati töltő 1db

OTG kábel 1db

USB kábel 1db

1. Áttekintés - Külső kezelőszervek:



1.1 Kezelés

1.1.1 Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. Ezzel megjelenik

az Android indító állapotáv. Ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.

1.1.2 Képernyő feloldása

Nyomja meg és húzza el ujjával felfelé a képernyő alján található lakatot. Ezt követően a zárolt képernyő feloldásra kerül.

1.1.3 Képernyő lezárása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Ki/Be kapcsolás” gombot. Ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.

1.1.4 Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsolás” gombot 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót. Ezt követően a rendszer automatikus leáll.

1.1.5 Akkumulátor feltöltése

Dugja be a tablet hálózati csatlakozójába a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni a készülék akkumulátorát. **Az első alkalommal, ahhoz hogy a tablet teljesen feltöltődjön, minimum 8-12 órán keresztül töltsse.** Töltéskor a bekapcsoló gomb kék színnel világít, továbbá a kijelzőn is megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram.

1.1.6 Működés

A készülék bekapcsolásakor Android üzemmódban működik.

A képernyő alsó részén három kezelógomb található, ezek sorrendben a következők:

- Vissza
- Kezdőkép / Home
- Futó alkalmazások listázása

A tabletben gyárilag csak néhány alapvető alkalmazás van Természetesen a Google Play áruházból több száz alkalmazás áll rendelkezésre, melyeket többnyire ingyenesen telepíthetünk a tabletre.

1.2 Műszaki adatok

CPU: MTK8321 1.5GHz quad-core

Operációs rendszer: Android 8.1 Oreo

Kijelző: 7 colos (16:10) IPS kijelző, 5 pontos érintő képernyővel

Felbontás: 1024 x 600 IPS HD

RAM/ROM: DDRIII 1Gb, 16Gb (bővíthető további 32GB-al)

Tanúsítványok: SGS, UL (ADAPTER), CE, FCC

Kamerák: első 2 MP + hátsó 3 MP

Hangrendszer: Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon

Wi-Fi: 802.11 b/g/n,

Hálózat: Dupla SIM, 3G 850/900/1800/1900/2100 MHz

Bluetooth

GPS

Google Play: elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az

áruházból

Akkumulátor: 3.7V 2600mAh Lithium beépített, 2-3 órás használati idővel

Méretetek: 186x106x9 mm

Súly: 276 g

Kép formátumok: JPG, JPEG, GIF,PNG,BMP.....

Video formátumok:

AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4

Hang formátumok: MP3, WMA, OGG, WAV, lejátszási listák

Nyelvek: Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán, Görög, Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Katalán, Cseh, Horvát, Lett, Litván, Maláj, Portugál, Román, Szlovén, Fin, Vietnám, Török, Zulu, Ukrán, Szerb, Bulgár, Héber, Arab, Perzsa, Thai,Bengáli, Koreai, Japán, Kínai

Szoftverek: Google Play, Google Térkép, Chrome, Office, Facebook, Skype, OneDrive, Youtube, Multimedia lejátszó

Csatlakozók: 3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, Memoria krátya TF bővíthely*1, microSIM, normalSIM

Kiegészítők: USB kábel, magyar nyelvű használati útmutató, töltő

Garancia: 1 év